

複製 e 卡操作步驟

F21-E2B 系列發射機提供簡易、快速之 e 卡複製功能。(註：因發射機之結構不同，分別說明如下)

一、E2B/E2S 發射機複製 e 卡操作步驟

(一) 確認發射機工作正常且已安裝電力充足的電池。

(二) e 卡資料讀取(上傳)，即從原始 e 卡讀取資料儲存於發射機內部

1. 將發射機鑰匙開關取出(E2S 之旋轉式鑰匙開關轉至"關"位置，即斷開發射機電源)。
2. 將已儲存正確設定資料之 e 卡插入發射機。
3. 用一隻手同時按下發射機"停"及"上"按鍵(上傳)，並保持不放。
4. 將鑰匙開關置回發射機上(E2S 之旋轉式鑰匙開關轉回"開"位置，即發射機送入電源)。
5. 此時發射機指示燈顯示"綠燈閃爍"，表示發射機已儲存 e 卡資料。
註：若發射機指示燈顯示"紅燈閃爍"，表示儲存資料失敗，請重覆上述 1~4 步驟。
6. 將發射機鑰匙開關取出(E2S 之旋轉式鑰匙開關轉至"關"位置，即斷開發射機電源)，等待發射機指示燈"綠燈閃爍"之燈號熄滅後，將 e 卡拔除。
7. 完成。

(三) 複製新的 e 卡(下載)

1. 將發射機鑰匙開關取出(E2S 之旋轉式鑰匙開關轉至"關"位置，即斷開發射機電源)。
2. 將空白無資料(或資料可被覆蓋)之 e 卡插入發射機。
3. 用一隻手同時按下發射機"停"及"下"按鍵(下載)，並保持不放。
4. 將鑰匙開關置回發射機上(E2S 之旋轉式鑰匙開關轉回"開"位置，即發射機送入電源)。
5. 此時發射機指示燈顯示"綠燈閃爍"，表示發射機內儲存的資料已複製到新的 e 卡內。
註：若發射機指示燈顯示"紅燈閃爍"，表示資料寫入新的 e 卡失敗，請重複上述 1~4 步驟。
6. 將發射機鑰匙開關取出(E2S 之旋轉式鑰匙開關轉至"關"位置，即斷開發射機電源)，等待發射機指示燈"綠燈閃爍"之燈號熄滅後，將 e 卡拔除。
7. 完成

註：如果要同時複製多個 e 卡，請重複上述 2~7 步驟。

二、E2M 發射機複製 e 卡操作步驟

(一) 確認發射機工作正常且已安裝電力充足的電池。

(二) e 卡資料讀取(上傳)，即從原始 e 卡讀取資料儲存於發射機內部

1. 按下緊急停止鈕，並將電池蓋拆下(即斷開發射機電源)。
2. 將已燒錄有正確設定資料之 e 卡插入發射機。
3. 用一隻手按住發射機"上"按鍵(上傳)，並保持不放 (此時緊急停止鈕依然在按下的未置)。
4. 用另外一隻手鎖上電池蓋(即發射機送入電源)。
5. 此時發射機指示燈顯示"綠燈閃爍"，表示發射機已儲存 e 卡資料。
註：若發射機指示燈顯示"紅燈閃爍"，表示儲存資料失敗，請重覆上述 1~4 步驟。
6. 將電池蓋拆下(即斷開發射機電源)，等待發射機指示燈"綠燈閃爍"之燈號熄滅後，將 e 卡拔除。
7. 完成。

(三) 複製新的 e 卡(下載)

1. 按下緊急停止鈕，並將電池蓋拆下(即斷開發射機電源)。
2. 將空白無資料(或資料可被覆蓋)之 e 卡插入發射機。
3. 用一隻手按住發射機"下"按鍵(下載)，並保持不放 (此時緊急停止鈕依然在按下的位置)。
4. 用另外一隻手鎖上電池蓋(即發射機送入電源)。
5. 此時發射機指示燈顯示"綠燈閃爍"，表示發射機內儲存的資料已複製到新的 e 卡內。
註：若發射機指示燈顯示"紅燈閃爍"，表示資料寫入新的 e 卡失敗，請重複上述 1~4 步驟。
6. 將電池蓋拆下(即斷開發射機電源)，等待發射機指示燈"綠燈閃爍"之燈號熄滅後，將 e 卡拔除。
7. 完成

註：如果要同時複製多個 e 卡，請重複上述 2~7 步驟。

注意事項：當執行 e 卡資料讀取(上傳) 操作步驟後，若未執行複製新的 e 卡(下載) 操作步驟而直接將發射機送入電源(即：E2B 鑰匙開關置回發射機上；E2S 之旋轉式鑰匙開關轉回"開"位置；E2M 鎖上電池蓋)，則會將發射機內已上傳儲存的資料刪除。